้คู่มือการใช้งานและติดตั้ง โปรแกรม GRBL สำหรับ ใช้งาน MINI CNC

ด้วยบอร์ด ARDUINO หรือ EASY MOTION

การดาวโหลด โปรแกรม GRBL

Link Project https://github.com/grbl/grbl/wiki



Link สำหรับ Download <u>https://github.com/gnea/grbl</u>

ให้ Download เป็น ZIP ไฟล์มา แตกไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

693 commit	ts 🖗 1 branch	7 releases	12 27 contributors	∲ View license	
Branch: master 🔻 🛛 🔊	ew pull request		Fir	d file Clone or downloa	
🗿 chamnit Update gri	ol.h		Clone with HTTPS @		
build	Git fix for empty directory. Makefile	updated.	Use Git or checkout with SVN using the web URL.		
doc	Spindle/coolant rare bug fixes. Free	more flash.			
grbl	Update grbl.h		Oran is Desites	Download ZIP	
gitignore	Merge branch 'edge'		Open in Desktop		
COPYING	Grbl v1.0e huge beta release. Overn		2 years		
Makefile	v1.1d: Tweaked interface a bit. Add	buil	2 years		
README.md	Housekeepina.			2 years	

การติดตั้ง GRBL ลงใน โปรแกรม Arduino IDE

1.แตกไฟล์ GRBL ในคอมพิวเตอร์

2.เคลิกเข้าในโฟเดอร์ GRBL ที่แตกออกแล้วไป Copy โฟ

	Open Open with WinRAR Extract files Extract Here Extract to grbl-1.1f.20170801\					
	Open with Share with Restore previous versions	•	Name	Date modified	Туре	Size
	Send to	•	\rm build	1/8/2560 9:27	File folder	
	Cut		🍌 doc	1/8/2560 9:27	File folder	
	Copy		🍌 grbl 🦰	1/8/2560 9:27	File folder	
				1/8/2560 9:27	Text Document	1 KB
	Create shortcut		COPYING	1/8/2560 9:27	File	35 KE
	Delete		Makefile	1/8/2560 9:27	File	4 KE
	Kename		README	1/8/2560 9:27	MD File	8 KF

3. ไปที่โฟเดอร์ Document -> Arduino -> libraries -> Paste โฟเดอร์ GRBL



การใช้งานบอร์ด EASY MOTION



EASYBUILDS MOTION BOARD V1.0

Microcontroller Operating Voltage Input Voltage (recommended) Input Voltage (limit) Digital I/O Pins PWM Digital I/O Pins Analog Input Pins DC Current per I/O Pin Flash Memory SRAM EEPROM Clock Speed LED_BUILTIN Length Width Weight Port RJ45 USB Slot Driver

ATmega328P (ARDUINO UNO) 5V 9-12V 7-24V 14 (of which 6 provide PWM output) 6 6 30 mA 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader 2 KB (ATmega328P) 1 KB (ATmega328P) 16 MHz 13 95 mm 96 mm 74 g Stepper Motor OUT X,Y,Z and I2C UART B Type with Ch340G USB to Serial A4988, DRV8825 Stepper Motor Driver



- 1. USB port 2.0 for upload program with USB to serial and develop on Arduino IDE
- 2. INPUT Jack 5.5 mm. 9-24V DC and move jumper (11) to P-EXT
- 3. INPUT POWER Motor Driver 9-24V 2-10A
- 4. OUT PUT Stepper motor Driver Z with PIN and RJ45
- 5. OUT PUT Stepper motor Driver Y-X with PIN and RJ45
- 6. OUT PUT Stepper motor Driver X-Y with PIN and RJ45
- 7. A4988,DRV8825 Stepper Motor Driver slot.
- 8. PIN IO ARDUINO for servo motor.
- 9. Port RJ45 to UART and I2C
- 10. Arduino Analog (ADC) port
- 11. Jumper Power between USB(P-USB) and External (P-EXT)

การติดตั้ง และการต่อสายกับ บอร์ด EASY MOTION



การใช้แหล่งจ่ายไฟร่วมกัน ของบอร์ด และ ไฟเลี้ยงมอเตอร์ และ ไดร์ มอเตอร์



สายไฟจัมกันดังในภาพ

หรือเชื่อม ตะกั่ว

! ระวังอย่าให้ สายที่แคงน้ำเงินช็อตกัน

การตั้งค่า ความละเอียดของ STEPPER MOTER









Table 1: Microstepping Resolution Truth Table

MS1	MS2	MS3	Microstep Resolution	Excitation Mode
L	L	L	Full Step	2 Phase
Н	L	L	Half Step	1-2 Phase
L	Н	L	Quarter Step	W1-2 Phase
Н	Н	L	Eighth Step	2W1-2 Phase
Н	Н	Н	Sixteenth Step	4W1-2 Phase

การติดตั้งโปแกรม GRBL ลงใน บอร์ด EASY MOTION

ก่อนจะติดตั้ง โปรแกรมGRBL ต้องทำการCOPY ไฟล์ลงตามขั้นตอน การติดตั้ง GRBL ลงใน โปรแกรม ARDUINO ก่อนหลังจากนั้น



ไปที่ File → Examples → GRBL1_1 → grblUpload



หลังจากนั้น เลือก COMPORT \rightarrow Arduino UNO \rightarrow Upload



การตั้งค่า GRBL พื้นฐาน ผ่าน SERAL MONITOR ของ ARDUINO IDE

ไปที่ Serial Monitor ของ Arduino

👓 grblUpload A	rduino 1.8.4	
File Edit Sketch	Tools Help	
grblUpload	Auto Format Archive Sketch Fix Encoding & Reload	Ctrl+T
18/****	Serial Monitor	Ctrl+Shift+M
2 This	Serial Plotter	Ctrl+Shift+L

จะมีการ โชว์ หน้า ต่าง ของ Serial monitor ขึ้นมา ให้ ปรับ ค่าความเร็วเชื่อมต่อ เป็น 115200

และปรับ ค่าการแสดงผลเป็น Both NL & OR



ให้ พิม์ \$\$ ในช่องข้อกวาม และ Enter จะมีก่าต่างๆ ให้เราช้ตั้งก่าโชว์ขึ้นมา

∞ COM11

\$\$

or help]

11	Daud: 113200	
4		×
Setting	Value	Description
\$0	10	(Step pulse time, microseconds)
\$1	25	(Step idle delay, milliseconds)
\$2	0	(Step pulse invert, mask)
\$3	0	(Step direction invert, mask)
\$4	0	(Invert step enable pin, boolean)
\$5	0	(Invert limit pins, boolean)
\$6	0	(Invert probe pin, boolean)
\$10	1	(Status report options, mask)
\$11	0.010	(Junction deviation, millimeters)
\$12	0.002	(Arc tolerance, millimeters)
\$13	0	(Report in inches, boolean)
\$20	0	(Soft limits enable, boolean)
\$21	0	(Hard limits enable, boolean)
\$22	0	(Homing cycle enable, boolean)
\$23	0	(Homing direction invert, mask)
\$24	25.000	(Homing locate feed rate, mm/min)
\$25	500.000	(Homing search seek rate, mm/min)
\$26	250	(Homing switch debounce delay, milliseconds)
\$27	1.000	(Homing switch pull-off distance, millimeters)
\$30	1000	(Maximum spindle speed, RPM)
\$31	0	(Minimum spindle speed, RPM)
\$32	0	(Laser-mode enable, boolean)
\$100	250.000	(X-axis travel resolution, step/mm)
\$101	250.000	(Y-axis travel resolution, step/mm)
\$102	250.000	(Z-axis travel resolution, step/mm)
\$110	500.000	(X-axis maximum rate, mm/min)
\$111	500.000	(Y-axis maximum rate, mm/min)
\$112	500.000	(Z-axis maximum rate, mm/min)
\$120	10.000	(X-axis acceleration, mm/sec^2)
\$121	10.000	(Y-axis acceleration, mm/sec^2)
\$122	10.000	(Z-axis acceleration, mm/sec^2)
\$130	200.000	(X-axis maximum travel, millimeters)
\$131	200.000	(Y-axis maximum travel, millimeters)
\$132	200.000	(Z-axis maximum travel, millimeters)

Send

การตั้งค่าที่ จำเป็น หลักนั้นมี อยู่ 3 ค่า หลัก

คือ \$100 → Step/mm. แกน X

\$101 **→** Step/mm. แกน Y

\$102 → Step/mm. แกน z

โดยการพิมพ์ตั้งค่านั้น สามารถตั้งค่า โดย พิมพ์

เช่น การตั้งค่า Step/mm. แกน X

\$100= ค่า ที่เราต้องการและ Enter เท่านั้นก็สามารถตั้งค่าได้แล้ว เป็นเช่นเดียวกันกับการตั้งค่าส่วนอื่นๆ

การคำนวน STEP/ mm. ของ มอเตอร์ STEPPPER

 มอเตอร์ใช้จำนวน pulse เท่าไรในการหมุน 1 รอบ หรือค่า pulse ที่เราตั้งที่ไดร์ นั้นเอง ในกล่อง ไดร์ปัจจุบัน จะมีเขียนไว้ที่กล่อง แต่ถ้ามาเป็นแบบองศา เช่น 1.8 องศา ก็คือ 1 pulse จะหมุนไป 1.8 องศา ที่นี้รอบหนึ่งก็คือ 360 องศา ก็หมายความว่า ต้องเอา 360 /1.8 เท่ากับต้องใช้ 200 pulse นั้นเอง

 เมื่อได้ค่า pulse ต่อการหมุนหนึ่งรอบมาแล้วนั้น ก็หมายความว่าเราต้องตั้งให้โปรแกรมมันรู้ว่ารอบ หนึ่งที่มันหมุนนะ เคลื่อนที่ไปเท่าไร ก็คือถ้าเราใช้บอลสกูล ที่มีระยะ pitch 5 mm ก็คือหมุนบอลสกูลรอบหนึ่งตัว nut จะเคลื่อนที่ 5 mmนั้นเอง

3.เอาค่า pulse มาหารด้วยระยะทางในการเคลื่อนที่ต่อหนึ่งรอบของการหมุนของมอเตอร์ ก็จะเท่ากับ
200/5 =40 นั้นเองครับ
สรุปคือ เอาค่า pulse ที่ทำให้มอเตอร์หมุนหนึ่งรอบ/ด้วยระยะที่เกิดการเคลื่อนที่เมื่อมอเตอร์หมุนหนึ่ง
รอบ

ดังนั้นไว้ว่าจะเป็นเคลื่อนที่ด้วย บอลสกูล หรือ สายพานทามมิ่ง หรือ เฟืองสะพาน หรืออื่นๆ ให้เอา ก่า pulse ที่ทำให้มอเตอร์หมุนหนึ่งรอบ/ด้วยระยะที่เกิดการเคลื่อนที่เมื่อมอเตอร์หมุนหนึ่งรอบ